

Anleitung zum manuellen Firmware-Update der AVM FRITZ!Box

Für die Nutzung des htp Internetzugangs und des htp Sprachdienstes an Ihrem Standort ist es notwendig, dass Ihre FRITZ!Box mit der entsprechenden Firmware ausgerüstet ist. Sollte die Firmware Ihrer FRITZ!Box nicht auf dem aktuellen Stand sein, können Sie die Firmware einfach und bequem anpassen, in dem Sie die nachfolgenden Schritte befolgen.

Vorbereitung zum manuellen Firmware-Update

1. Rufen Sie im Internetbrowser „firmware.htp-ngn.de“ auf.
2. Laden Sie die aktuelle Firmware für Ihre AVM FRITZ!Box auf Ihren Rechner herunter.
3. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Hierfür geben Sie entweder „fritz.box“ oder die IP Adresse „192.168.178.1“ in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein.
4. Klicken Sie dann auf „System“ und „Ansicht“ und aktivieren Sie „Erweiterte Ansicht“
5. Wählen Sie dann „System“ und „Firmware-Update“
6. Wechseln Sie dann in die Registerkarte „Firmware-Datei“
7. Wählen Sie „Durchsuchen“ und den Ort aus, an dem Sie die Firmware-Datei auf Ihrem Rechner gespeichert haben.
8. Klicken Sie auf „Update starten“.

Die aktuelle Firmware wird jetzt auf die FRITZ!Box übertragen.

Sie haben weitere Fragen? Unsere Kollegen aus dem htp ServiceCenter helfen Ihnen unter der Rufnummer 0800 / 222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr gern weiter.